

Монтаж седумно-моховой кровли Veg Tech



Настоящий документ содержит специальные инструкции по монтажу седумно-мохового ковра Veg Tech Xeroflor® и его нижних слоев. С дополнительной информацией можно также ознакомиться в инструкции «Монтаж и обслуживание зеленых кровель».

Седумно-моховые ковры Veg Tech подходят для кровель с уклоном от 1:2 до 1:50.

Поставка и подготовка

Седумно-моховые ковры Veg Tech Xeroflor поставляются на поддонах и подлежат монтажу сразу же после поставки. Перед укладкой ковра поддоны следует хранить в тени. Ковры поставляются кусками, уложенными друг на друга.

Окраска и внешний вид растительности зависит от времени года. Растительные ковры не следует перевозить и устанавливать при отрицательных температурах. Ходить по коврам не рекомендуется без крайней необходимости. Отделочные и другие подобные работы рекомендуется выполнять заранее, чтобы избежать лишнего перемещения по растительному коврам.

Необходимо предварительно убедиться в целостности гидроизоляционного слоя и противокорневого ковра, а также исправной работе системы водоотвода. При использовании фронтовых планок их следует установить одновременно с гидроизоляцией. При необходимости поверхность очищается от мусора, например, с помощью метлы. Повреждение гидроизоляционного слоя недопустимо!

Монтаж

Дренажный ковер Xerodrän и войлочный ковер VT-Filt укладываются поверх гидроизоляционного слоя с защитой от прорастания корней — от края до края кровли. Рулон дренажного ковра Xerodrän необходимо развернуть, перевернуть стороной с фильтровальной тканью вверх и уложить встык. Войлочный ковер VT-Filt укладывается встык поверх дренажного ковра. Для отделки свесов рекомендуется использовать кайму из фильтровальной ткани. Войлочный ковер рекомендуется увлажнить перед последующей укладкой седумного ковра.

Мы рекомендуем всегда поднимать седумно-моховые ковры вдвоем, чтобы не повредить их. Ковры монтируются встык, плотно друг к другу. При необходимости ковры можно разрезать с помощью острого ножа с зубчатым лезвием (например, ножа для минеральной ваты).

Все швы заделываются грунтовой смесью для заделки швов, поставляемой в комплекте, которая наносится поверх готового шва.

На участках, недоступных для полива, например, под балконами и свесами или рядом с высоким фасадом, растительность следует заменить насыпкой из крупной гальки (гравийные участки).

Сразу после монтажа растения нужно хорошо полить, и затем следует обеспечить достаточный уровень влажности в течение нескольких недель. Седумно-моховые кровли Xeroflor первый раз удобряют только на следующую весну после монтажа.

