

## Primer 9800 -pohjuste

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 29.11.2021

Primer 9800 -pohjuste on tarkoitettu pinnan pohjustamiseen ennen RubberShellin asennusta.

